

# NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Ochranných skleněných filtrů pro svařování

Ochranné zorníky vyrábí a dodává: **Severosklo Kamenický Šenov s.r.o.**  
**Stará huť 129**  
**47114 Kamenický Šenov**

Tel: 487764082-3 e-mail: [severosklo@severosklo.cz](mailto:severosklo@severosklo.cz) [www.severosklo.cz](http://www.severosklo.cz)

Ochranné zorníky jsou vyrobeny ze skloviny Svar. Tyto zorníky se používají výhradně pro ochranu očí proti působení škodlivého záření vznikajícího při svařování.

Výrobek splňuje podmínky ČSN EN 166 a ČSN EN 169.

Certifikát pro účely vydání prohlášení o shodě výrobku s uvedenými technickými předpisy vydal:  
DIN CERTCO, Alboinstraße 56, 12103 Berlin, identifikační číslo 0196

Úroveň ochrany je vyjádřena číslem ochranného stupně 3-14 (viz tabulky doporučeného použití).

Zorníky ze skloviny Svar jsou opatřeny tímto označením (příklad značení)

**12 SCS 1 CE**

kteřé je umístěno v pravém horním rohu pravouhelného zorníku, nebo na okraji kulatého zorníku a je provedeno bílou barvou.

Význam značení:	12	- stupeň ochrany
	SCS	- identifikační značka výrobce
	1	- třída optické kvality
	CE	- označení shody

Ochranné zorníky jsou vyrobeny ze skla s hladkým povrchem, který neumožňuje poranění uživatele. Sklo je netečný materiál vůči pracovní atmosféře a odolává běžně používaným kapalinám a čistícím prostředkům, aniž by uvolňoval jakékoli škodliviny a rozpadové meziproducty. Zorníky jsou při použití vsazeny do rámečku kukly nebo brýlí, takže nemůže dojít k poranění o hrany zorníku.

Ochranné zorníky jsou vyrobeny tak, že nevykazují optické deformace při průhledu. Příslušné dioptrické účinky jsou uvedeny v ČSN EN 166.

Dezinfekci a čištění lze provádět vodou a běžnými dezinfekčními a mycími prostředky určenými pro mytí okenního skla. Čištění se nesmí provádět v myčce nádobí.

Použitelnost při dodržení zásad normálního použití je 10 let. Při poškození (poškrábání, rozbití) musí být zorník vyměněn. K porušení zorníku může dojít vlivem pádu z výšky, nebo velkého mechanického nárazu, který překročí rámeček normálního použití.

Zorníky jsou baleny po 50 nebo 100 ks do kartonové krabice, na které je vyznačena doba použitelnosti.

Skladování zorníků je nutné provádět v suchém prostředí.

Likvidace se provádí ukládáním do recyklačních nádob určených na barevné odpadní sklo.